

対応 / 認定 ADSL 事業者別のインターネット接続設定方法 (内蔵 ADSL モデムを利用時)

- ① マニュアルの 44、45 ページを参照して、ADSL モデムを使う場合の設定画面を表示させてください
ここで、**モデム設定** メニューをクリックします

フレッツ・ADSL をご利用の場合：

初期値でフレッツ・ADSL を利用する設定になっています。初めてお使いの場合は、①をスキップし②へお進みください。

④ ADSL モード基本設定

ADSL サービス形態に応じて

「G.lite (1.5Mbps レート) 優先」または
「G.dmt (8Mbps レート) 優先」を選択します

⑤ ATM 仮想伝送経路の設定

	VPI	VCI
フレッツ・ADSL	0	32
イー・アクセス	0	32
J-DSL	0	32

⑥ ATM カプセル化方式の設定

フレッツ・ADSL	LLC 方式
イー・アクセス	VC マルチプレクス方式
J-DSL	VC マルチプレクス方式

本製品のモデムブリッジ機能をご利用になる場合は、
イー・アクセスや J-DSL と接続する時も、LLC 方式を選
んでください。VC マルチプレクス方式では接続できません。

設定が終わりましたら、**保存** をクリックして
ください

注：ここで再起動の指示がですが、再起動する必要はござ
いません。

- ② 次に、マニュアルの 45 ～ 59 ページを参照して、**基本設定** メニューをクリックして接続方法を選択し
てください

フレッツ・ADSL	PPPoE 方式 (端末型)
イー・アクセス	PPPoA 方式 (端末型)
J-DSL	PPPoA 方式 (端末型)

フレッツ・ADSL をご利用の場合：

ここで、プロバイダにより割り当てられたユーザー名とパスワードおよび DNS サーバ 1 を入力してください
また、ご利用のプロバイダによってはサービス名、アクセスコンセントレータ、DNS サーバ 2、ドメイン名を指定されることが
ありますので、入力してください。指定がない場合は、入力する必要はありません。

イー・アクセス/J-DSL をご利用の場合：

ここで、プロバイダにより割り当てられたユーザー名とパスワードを入力してください

また、ご利用のプロバイダによっては DNS サーバ 1、DNS サーバ 2、ドメイン名を指定されることがありますので、入力して
ください。指定がない場合は、入力する必要はありません。

DNS サーバ 1、DNS サーバ 2、ドメイン名を入力する場合で、DNS サーバアドレスなどがわからない場合はご契約のプロバ
イダにお問い合わせください。

設定が終わりましたら、**保存** をクリックしてください

- ③ 最後に、画面指示にしたがい、**再起動** をクリックしてください